
4wild.eu



eSEEK®



Instrukcja Obsługi




Szybka obsługa	1
Wprowadzenie	2
Funkcje	5
Parametry produktu	6
Język	7
Ustawienia WI-FI	8
Kompas	9
Funkcje interfejsu	11
Dodawanie i usuwanie urządzeń	12
Historia śladu psa	15
Statut GPS	16
Funkcje szkoleniowe	17
Aktualizacja interfejsu	18
Pobieranie map offline	19
Pozostałe funkcje odbiornika	21
Ładowanie	23
Instalacja karty SIM	24
Opis obroży	25
Parametry	27
Ostrzeżenia	28
Zawartość zestawu	28
Warunki Gwarancji	29




Proces bindowania ręcznego i kołnierzykowego:



Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia przenośnego i włącz je.



Krok 2: Poczekaj, aż na stronie pojawi się monit „Brak urządzenia, czy chcesz je dodać?”. Wybierz: Tak



Krok 3: Po kliknięciu przycisku Dodaj urządzenie przenośne przechodzi w tryb wyszukiwania.



Krok 4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania obroży przez 3 sekundy, zielony i czerwony wskaźnik zaczną migać jednocześnie, a obroź się włączy.



Krok 5: Naciśnij szybko dwa razy przycisk zasilania na obroży. Czerwone i zielone światło zaczną migać naprzemiennie, a obroź przejdzie w odpowiedni tryb.



Krok 6: Po wyświetleniu na ekranie urządzenia przenośnego odpowiednich informacji z obroży GPS, potwierdź je na urządzeniu przenośnym, aby zakończyć parowanie.


Proces łączenia telefonu komórkowego z urządzeniem przenośnym

Krok 1: Zeskanuj poniższy kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby pobrać i zainstalować aplikację o nazwie „HoundTracker” (obecnie obsługuje ona tylko urządzenia z systemem Android)



Krok 2: Włącz Bluetooth w urządzeniu przenośnym i telefonie komórkowym

① Przesuń palcem w dół ikonę znajdującą się u góry ekranu urządzenia przenośnego, aby wyświetlić okno podręczne, a następnie kliknij ikonę "⚙️".



2. Włącz Bluetooth w telefonie, otwórz aplikację i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.



Uwaga: Efektywna odległość między aplikacją mobilną a urządzeniem przenośnym wynosi około 10 m. W przypadku przekroczenia tej odległości dane z telefonu komórkowego nie mogą zostać zsynchronizowane z aplikacją mobilną na czas.



Ręczne pozycjonowanie GPS



Ręczne urządzenie pozycjonujące GPS (w skrócie „handheld”) jest używane z obrozą pozycjonującą GPS. Obroza pozycjonująca GPS przesyła informacje o położeniu do telefonu komórkowego za pośrednictwem modułu sieci GPRS i bezprzewodowego modułu transmisji danych VHF. Urządzenie ręczne może zazwyczaj odbierać informacje o położeniu obroży pozycjonującej GPS za pośrednictwem bezprzewodowej technologii VHF bez dostępu do sieci. Gdy zarówno obroza pozycjonująca GPS, jak i urządzenie ręczne są podłączone do sieci, urządzenie przenośne może odbierać informacje o położeniu obroży za pośrednictwem sieci. Połączenie sieci i technologii bezprzewodowej VHF

może zapewnić, że obroza z pozycjonowaniem GPS nie zostanie zgubiona. GPS/GNSS/GALILEO/BD S, Wi-Fi, pozycjonowanie za pomocą wielu stacji bazowych, urządzenie przenośne może wyświetlać pozycję obroży GPS na mapie. Urządzenie przenośne może generować polecenie stymulacji elektrycznej lub wibracji pod obrozą GPS, aby obroza zaczęła się rozładowywać lub wibrować. Dodatkowo, w ciemnym otoczeniu porośniętym roślinnością, do obroży można wysłać silne polecenie świetlne.



**Funkcje telefonu z pozycjonowaniem GPS:**

1. Urządzenie ręczne i obrozę pozycjonującą GPS należy używać razem.
2. System Android integruje technologię bezprzewodową VHF.
3. Wielomodowe pozycjonowanie GPS/GNSS/GALILEO/BDS.
4. Wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o lokalizacji obroży GPS za pomocą Google Maps.
5. Wysokość, moc i intensywność sygnału obroży GPS są wyświetlane na bieżąco.
6. Obsługa map offline. Możesz używać mapy do przeglądania informacji o lokalizacji obroży z pozycjonowaniem GPS bez konieczności korzystania z sieci.
7. Dzięki zastosowaniu bezprzewodowej technologii VHF urządzenie przenośne może odbierać informacje o położeniu obroży GPS bez konieczności korzystania z sieci.
8. Informację o lokalizacji obroży z systemem GPS można uzyskać z serwera, jeśli jest dostępna sieć, a zastosowanie bezprzewodowej technologii VHF gwarantuje, że obroża z systemem GPS nie zostanie zgubiona.
9. Odtwarzanie historii śledzenia obroży GPS.
10. Szkolenie psów bezpieczeństwa (elektrostymulacja, wibracje).
11. Bardzo długi czas czuwania.
12. Szybkie ładowanie.
13. Wodoodporność IP67.








Moduł LTE	Qualcomm SMS8909
Moduł GPS	UBLOX
Moduł bezprzewodowy VHF	155-169 MHz
Wi-Fi	802.11b/g/n
Częstotliwość	LTE-FDD/TDD, WCDMA, GPRS GSM, EDGE, (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41) Opcjonalnie: B4/B12/B13/B17/B25/B26/B34)
Czułość GPS	Śledzenie: -162 dBm Przechwytywanie: -160 dBm
Antena LTE/GPS	Wbudowany (podłączona zewnętrzna antena VHF)
Dokładność pozycjonowania	1-10 m
Czas pozycjonowania zimnego rozruchu GPS	36 s
Ciepły rozruch GPS	1s
Prąd czuwania	<10 mA
Prąd/napięcie robocze	LTE <90mA/5V VHF <1500mA
Bateria	7000 mAh
Temperatura pracy	-20°C~60°C
Temperatura przechowywania	-35°C~70°C
Szybkość IP	IP67
Rozmiar	Dł. 165 mm * szer. 65 mm * wys. 33 mm
Karta SIM	Karta mikro SIM
Czas pracy baterii	32 godziny w trybie zintegrowanym, 24 godziny w trybie ciągłego użytkowania i 120 godzin w trybie czuwania
Typ czujnika	czujnik geomagnetyczny, czujnik żyroskopu sześciosiłowego
Przechowywanie danych GPS	lokalny
Transmisja danych	Moduł transmisji bezprzewodowej VHF
Wbudowana pamięć	8 GB + 64 GB
Interfejs	Typ C
Typ baterii	18650* 2
Robocze napięcie ładowania	5V prądu stałego
Typ ładowarki	Prąd 1A, typ szybkiego ładowania
Rozdzielczość ekranu	480*800




(1) Ustawienie języka

Domyślnym językiem urządzenia przenośnego jest angielski. Jeśli chcesz zmienić język, możesz to zrobić bez problemu. Przesuń palcem od góry ekranu w dół, aby otworzyć wyskakujące okienko, i kliknij ikonę. "  "




Otwórz stronę ustawień, przesuń w dół do sekcji „Język i metoda wprowadzania”. Zobaczysz, że domyślnym językiem systemu jest angielski. W tym momencie możesz dodać wymagany język. Kliknij: + Dodaj język, przesuń w dół, aby znaleźć wymagany język, a dodany język pojawi się na liście. Przeciągnij ręcznie dodany język na górę, a tekst na stronie zostanie automatycznie wyświetlony w wybranym języku. Ustawienie jest gotowe! Ta strona umożliwia również usunięcie niepotrzebnych języków.

Uwaga: można dostosować dowolny język kraju



Dodaj język



Usuń język




(2) Ustawienia Wi-Fi


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie przenośne się zaświeci, a następnie zwolnij go. Po uruchomieniu systemu przejdź do głównego interfejsu urządzenia przenośnego, przesunij palcem w dół ikonę u góry ekranu, rozwiń okno podręczne i kliknij ikonę WLAN. 📶



Po kliknięciu ikony WLAN pojawi się strona ustawień. Możesz dodać konto Wi-Fi lub użyć konta historycznego. Jeśli chcesz dodać nowe konto, kliknij „Więcej ustawień”, aby je dodać i ustawić hasło.



Połącz Wi-Fi



Wprowadź hasło

**(3) Wprowadzenie do interfejsu kompasu ręcznego**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż urządzenie przenośne się włączy, a następnie zwolnij go. Po uruchomieniu systemu przejdź do interfejsu kompasu przenośnego, jak pokazano na poniższym rysunku:

**Wprowadzenie do ikon interfejsu kompasu ręcznego:**

	Ikona pozycjonowania		Wi-Fi		4G		Wyświetlacz mocy
	Usługa Bluetooth		WS195°	Orientacja podręczna			
	390m		Przycisk funkcyjny				
Nazwa trackera GPS Dog1		70% mocy baterii					
Aktualny status psa (biega, offline, stoi, siada)							
723 m odległości między lokalizatorem GPS a urządzeniem przenośnym							
	Wykrywanie szczekania (4 poziomy)			Orientacja lokalizatora GPS 197,15°			
	Lokalizator GPS 350m Wysokość			Mocne światło LED			
Niebieski (sygnał GPRS), zielony (sygnał VHF), szary (brak sygnału)							
12,55 km 24-godzinny historyczny dystans toru							



(4) Wprowadzenie do interfejsu pozycjonowania ręcznego

W interfejsie kompasu naciśnij raz klawisz skrótu pozycjonowania (naciśnij go ponownie, aby powrócić do interfejsu kompasu). Wejdź do interfejsu pozycjonowania, jak pokazano poniżej:



Operacja skrótu:




1. Długie naciśnięcie przycisku zasilania: włączenie lub wyłączenie.
2. Naciśnij przycisk zasilania raz: tryb oszczędzania energii.

Wprowadzenie do ikon interfejsu pozycjonowania ręcznego:





(5) Sześć funkcji urządzenia przenośnego

na  ikonę funkcji, aby wejść do opcji funkcji, jak pokazano Kliknij poniższym rysunku:





Wprowadzenie do sześciu ikon funkcji


 Lista psów	Zarządzanie obrozą z pozycjonowaniem GPS	 Trajektoria	Widok trajektorii obroży pozycjonującej GPS
 GPS	Widok stanu GPS	 Pociąg	Wysyłaj wibracje i stymulację elektryczną
 Wersja	Zapytanie o wersję i aktualizacja online	 Mapa offline	Ręczne pobieranie map offline




(6) Dodawanie, usuwanie, przeglądanie i modyfikowanie informacji o obroży z lokalizatorem GPS

Kliknij  ikonę funkcji, a następnie kliknij ikonę  dodawania urządzenia w interfejsie funkcji. Przejdź do interfejsu zarządzania obrożą pozycjonującą GPS, jak pokazano na poniższym rysunku;



Trzask:  Kliknij ikonę, aby przejść do interfejsu parowania lokalizatora GPS, jak pokazano na poniższym rysunku. W tym momencie urządzenie przenośne oczekuje na sygnał parowania z lokalizatora GPS.

Po włączeniu lokalizatora GPS naciśnij szybko dwukrotnie przycisk zasilania. Następnie interfejs urządzenia przenośnego wyświetli informacje o obroży GPS, jak pokazano na poniższym rysunku.



Kliknij ikonę „Potwierdź”, po pomyślnym sparowaniu pojawi się pole do wprowadzenia nazwy, jak pokazano na poniższym rysunku. Nazwa może składać się tylko z 7 liter. Kliknij ikonę „Ukryj”, aby obroża GPS nie była wyświetlana na mapie na stronie głównej. Wybór koloru: Możesz wybrać kolor śledzenia w czasie rzeczywistym dla dodanej obroży GPS, a następnie ikonę, aby zapisać. łącznie 20 kolorów, kliknij **Zapisz**

Jeśli parowanie się nie powiedzie, , powtórz powyższe kroki.







Trzask Ukrycie (psa 1: Nie) wprowadź informacje o obroży GPS
Interfejs modyfikacji, jak pokazano na poniższym rysunku.
Możesz zmienić nazwę obroży. Kliknij przycisk „Usuń”, aby usunąć obrozę.





(7) Zobacz historyczny ślad obroży GPS

Kliknij przycisk funkcji na stronie głównej, a następnie kliknij,  aby wyświetlić historyczny ślad obroży GPS, jak pokazano na poniższym rysunku:



Pies2



Wybierz obrozę pozycjonującą GPS, którą chcesz sprawdzić. Nazwa obroży pozycjonującej GPS zostanie wyświetlona na środku. Kliknij strzałki w górę i w dół, aby wybrać obrozę pozycjonującą GPS.



2021-05-07 14:55:30



2021-05-07 14:55:30

Kliknij ikonę odtwarzania, aby sterować odtwarzaniem utworu, a następnie kliknij ikonę pauzy, aby wstrzymać odtwarzanie utworu.

2020-11-30 Aktualna data zapytania


Kliknij ikonę **2020-11-30**, aby wybrać


Możesz sprawdzić datę, aby wyszukać utwór według czasu, jak pokazano na poniższym rysunku. Wybierz datę, której chcesz użyć do sprawdzenia, i kliknij przycisk „Potwierdź”.






(8) Wyświetlanie statusu przenośnego GPS

Kliknij ikonę , a następnie ikonę GPS w interfejsie funkcji, aby przejść do interfejsu widoku statusu GPS urządzenia przenośnego, jak pokazano na poniższym rysunku. Żółty pasek oznacza, że urządzenie przenośne zostało ustawione, czerwony pasek oznacza, że urządzenie przenośne może odbierać dane GPS, ale nadal nie może go zlokalizować, a wszystkie paski są szare, co oznacza, że urządzenie przenośne nie odbiera sygnału GPS. Powyższe dane przedstawiają szerokość i długość geograficzną bieżącego urządzenia przenośnego, a wartość wynosi 0, jeśli nie można go zlokalizować.





Żółty pasek:
już uzyskać lokalizację GPS



Szary pasek:
brak sygnału GPS



(9) Wibracje i stymulacja elektryczna w treningu codziennym

Kliknij  ikonę i kliknij ikonę szkolenia 0, aby przejść  interfejsu wibracji i stymulacji elektrycznej, jak pokazano na poniższym rysunku. Wybierz obroź, którą chcesz wyszkolić, a następnie kliknij ikonę polecenia, które chcesz wysłać.



Przycisk wibracji





Przycisk stymulacji elektrycznej




Notatka:

Ta funkcja codziennego treningu umożliwia śledzenie i trenowanie do 20 obroży z lokalizatorem GPS jednocześnie. Po wysłaniu komend wibracji i stymulacji elektrycznej, 20 obroży z lokalizatorem GPS będzie kolejno generować wibracje i stymulację elektryczną. Z powodu problemów z sygnałem sieciowym, wysłanie tej funkcji treningowej zajmuje 5–10 sekund. Prosimy nie używać tej funkcji zbyt często, aby uniknąć uszkodzenia psa.

**(10) Aktualizacja online i zapytanie o wersję**

Kliknij  funkcji online, a następnie ikonę aktualizacji  ikonę w interfejsie funkcji, aby przejść do zapytania o wersję i dokonać aktualizacji online. Jak pokazano na poniższym rysunku, „V2.2.0_zh” oznacza bieżącą wersję, a kliknięcie „V2.2.0_zh” umożliwia sprawdzenie najnowszej wersji. Jeśli bieżąca wersja jest najnowszą, pojawi się komunikat: „Nie masz nowej wersji”.

Uwaga: Jeśli obecne oprogramowanie urządzenia przenośnego jest stabilne i pojawi się okno „Aktualizacja oprogramowania”, kliknij: Aktualizuj później. Jeśli obecne oprogramowanie urządzenia przenośnego jest niestabilne, kliknij: Aktualizuj teraz.



Jeśli bieżąca wersja nie jest najnowszą, po kliknięciu „V2.2.1_zh” pojawi się okno z najnowszą wersją. Kliknij „Aktualizuj teraz”, a następnie pojawi się strona z monitem o instalację. Kliknij „Zainstaluj”, a najnowsza wersja zostanie automatycznie zaktualizowana.



Uwaga: przy pierwszej aktualizacji musisz aktywować opcję „Nieznane źródła” w „Ustawieniach”, po czym będziesz mógł dokonać aktualizacji.




(11) Pobierz mapę offline Google


Kliknij ikonę funkcji, a następnie ikonę pobierania w interfejsie funkcji, aby przejść do interfejsu zarządzania pobieraniem map Google, jak pokazano na poniższym rysunku. Obszar wyświetlany w polu to aktualnie pobrany obszar. Możesz przeciągnąć mapę, aby zaznaczyć wybrany obszar i powiększyć lub pomniejszyć go.

1. Kliknij ikonę „Pobierz”, aby przejść do interfejsu opcji pobierania mapy, jak pokazano na poniższym rysunku. Wprowadź nazwę obszaru i kliknij „Potwierdź”, aby rozpocząć pobieranie mapy.

Uwaga: Aby pobrać mapy offline Google, musisz połączyć się z siecią Wi-Fi przed pobraniem! Zaleca się pobranie około 20 000 map offline! Maksymalna prędkość połączenia nie powinna przekraczać 2G.



Kliknij ikonę „Zarządzanie”, aby przejść do interfejsu zarządzania pobieraniem map. Jak pokazano na poniższym rysunku, pobrane mapy Google są wyświetlane w tym interfejsie. Naciśnij i przytrzymaj jedną z komórek, aby usunąć pobraną mapę obszaru.





(12) Pojedynczą obrozę z lokalizatorem GPS można sparować z wieloma urządzeniami przenośnymi.

Pojedynczą obrozę pozycjonującą GPS można sparować z wieloma urządzeniami przenośnymi. Procedura dodawania obroży pozycjonującej GPS dla każdego urządzenia przenośnego jest taka sama jak powyżej. Po pomyślnym dodaniu można ją jednocześnie usunąć, wyświetlić trajektorię w czasie rzeczywistym, sprawdzić szerokość i długość geograficzną GPS oraz pobrać mapę offline Google.

Notatka:

Jeśli z tą samą obrozą z lokalizatorem GPS sparowanych jest wiele urządzeń przenośnych jednocześnie, tylko ostatnie podłączone urządzenie przenośne może wykonywać 2 codzienne operacje treningowe, czyli wysyłać wibracje i stymulację elektryczną. Inne podłączone urządzenia przenośne nie mogą korzystać z tej funkcji!





(13) 1 urządzenie przenośne może być sparowane z maksymalnie 20 obroży GPS jednocześnie. Jedno urządzenie przenośne może sparować do 20 obroży GPS jednocześnie. Procedura dodawania każdej obroży GPS do urządzenia przenośnego jest taka sama jak powyżej. Po pomyślnym sparowaniu można przeglądać status każdej obroży GPS w czasie rzeczywistym na urządzeniu przenośnym: wysokość, dystans, moc, status offline, status online, status biegu itp. Można je jednocześnie usuwać, przeglądać historię trajektorii, szerokość i długość geograficzną GPS, dane dotyczące treningu dziennego oraz pobierać mapy offline Google.



Pies1 310m 150,150 70% 20 centrum Handlowe K	Dog9 75m 168,35° 70143 m 106m
Dog2 286m 108,750 2 740% 735m	Pies10 180m 148,100 100% 135 miliony kilometrów
Pies3 205m 97,45° 740% 170m 100m	Pies11 298 m 267,95° 100% 290m 3,4m
Pies4 345m 197,150 70% 280m 130m	Pies12 245m 157,35° 30% 295m 3,3m
Pies5 423m 207,75° 80% 637m 2,2km	Pies17 267m 35,05° 20% 180m 4,50m
Pies6 256m 135° 30% 180m 130m	Pies18 587m 177,25° 70% 3,3km
Pies7 158m 138,120 70% 1,35 m 250	Pies19 77m 107,55° 40% 180 mm
Doża 80m 197,15° 90% 100m 430m	Pies20 462m 225,15° 50% 630m 8,80m
	Pies13 178m 107,45° 70% 170m 4,96m
	Pies14 127m 127,55° 45% 150m 48km
	Pies15 55m 225,450 10% 130m 4,2m
	Pies16 189m 137,250 999m

**(14) Interfejs ładowania typu C, wygodny i szybki**

Bateria litowa 18650, niskoemisyjna, ekologiczna i długa żywotność. Czas pracy wynosi 32 godziny w trybie zintegrowanym po pełnym naładowaniu, 24 godziny w trybie ciągłym i 120 godzin w normalnym trybie czuwania.

Tryb ładowania przez interfejs typu C: podłącz kabel ładujący do portu ładowania urządzenia przenośnego, a następnie podłącz do zasilacza. Prąd szybkiego ładowania 1 A. Gdy na ekranie urządzenia przenośnego pojawi się ikona ładowania, a ikona baterii zniknie, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane. Czas ładowania urządzenia przenośnego wynosi 4 godziny, a po pełnym naładowaniu zaleca się ładowanie przez kolejne 2 godziny!



**(15) Zainstaluj kartę pamięci i kartę SIM**

1. Odkręć metalową śrubę z tyłu urządzenia przenośnego, zdejmij tylną pokrywę, wyjmij baterie. Zobaczysz dwa gniazda na karty. Po lewej stronie znajduje się gniazdo na kartę SIM, a po prawej gniazdo na kartę pamięci. Możesz łatwo włożyć i wyjąć kartę.




2. Po zainstalowaniu karty pamięci i karty SIM zamontuj baterie, zamknij tylną pokrywę i dokręć śrubę, aby zakończyć instalację.

Metalową śrubę można łatwo obrócić i odkręcić ręcznie.

1



stymulację elektryczną, silne światło LED oraz wykrywanie szczekania psa. System składa się z modułu komunikacyjnego, modułu GPS/GNSS/GALILEO/BDS, modułu transmisji danych VHF o niskim poborze mocy, karty SIM, akumulatora i układu ładowania. Obroża pozycjonująca GPS jest używana z urządzeniem ręcznym. Obroża pozycjonująca GPS przesyła informacje o położeniu do urządzenia ręcznego za pośrednictwem modułu sieci bezprzewodowej i modułu bezprzewodowej transmisji danych VHF. Urządzenie ręczne może wyświetlać lokalizację obroży pozycjonującej GPS na mapie. Urządzenie ręczne może generować polecenia stymulacji elektrycznej lub wibracji do obroży pozycjonującej GPS, powodując jej rozładowanie lub wibrację.



**Cechy obroży z pozycjonowaniem GPS:**

1. Obroża z pozycjonerem GPS jest używana z urządzeniem przenośnym.
2. Wielomodowe pozycjonowanie GPS/GNSS/GALILEO/BDS.
3. Technologia bezprzewodowa VHF umożliwia przesyłanie informacji o położeniu obroży do urządzenia przenośnego bez konieczności korzystania z sieci.
4. Obsługa komunikacji sieciowej, regularne przesyłanie informacji o lokalizacji na serwer w trybie sieciowym w celu umożliwienia przeglądania ich przez urządzenie przenośne oraz korzystanie z technologii bezprzewodowej VHF w celu zapewnienia, że obroża nie zostanie zgubiona.
5. Przenośna mapa o wysokiej rozdzielczości pokazuje położenie obroży w czasie rzeczywistym.
6. Mapa obsługuje tryb offline. W przypadku braku dostępu do sieci, urządzenie przenośne może użyć mapy offline, aby wyświetlić położenie obroży.
7. Szkolenie psa zapewniające bezpieczeństwo (stymulacja elektryczna, wibracja).
8. 7000mAh, bardzo długi czas czuwania.
9. Szybkie ładowanie.
10. IP68 oznacza wodoodporność i pyłoszczelność.
11. Wykrywanie szczekania psa za pomocą mikrofonu.



Nadaje się dla wszystkich rodzajów dużych psów myśliwskich





Moduł 4G	Qualcomm
Moduł GPS	UBLOX
Moduł bezprzewodowy VHF	155-169 MHz
Moduł stymulacji elektrycznej	opcja wielu trybów
4G-LTE/ GPRS	850/900/1800/1900MHz (4 pasma)//2100MHz
Prąd/napięcie robocze	4G/2G<90mA/3,8V VHF<1200mAH
Antena GPS	Wbudowany (podłączona zewnętrzna antena VHF)
Dokładność pozycjonowania	1-10 m
Czas pozycjonowania GPS przy zimnym rozruchu	36 s
Ciepły rozruch GPS	1 s
Prąd czuwania	< 60 mAh
Czułość GPS	Śledzenie: -162 dBm Przechwytywanie: -160 dBm
Bateria	7000 mAh
Temperatura pracy	-20°C ~ 60°C
Temperatura przechowywania	-35°C ~ 70°C
Szybkość IP	IP68
Rozmiar	Dł. 86 mm * szer. 49 mm * wys. 45 mm
Karta SIM	Karta mikro SIM
Czas pracy baterii	28 godzin w trybie pozycjonowania z pełną prędkością, 42 godziny w trybie pozycjonowania interwałowego, 120 godzin w trybie czuwania
Transmisja danych	Moduł transmisji bezprzewodowej 4G-LTE/GPRS/VHF
Zapisywanie danych GPS	zapisano w urządzeniu przenośnym (opcjonalnie: tło serwera w chmurze)
Interfejs	POGOPIN
Wbudowana pamięć	32M
Robocze napięcie ładowania	5 V prądu stałego
Typ baterii	Bateria litowa 18650 * 2
Klawisz	Klucz TPU
Typ ładowarki	Prąd 1A, typ szybkiego ładowania
Typ czujnika	Czujnik G

1. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z tego produktu.
2. Produktu nie wolno używać do żadnych działań niezgodnych z prawem lub niewłaściwych, w tym między innymi:
 - 2.1. Kradzieży danych innych osób;
 - 2.2. Działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu;
 - 2.3. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkowników korzystających z tego produktu w celu popełnienia któregoś z powyższych działań niezgodnych z prawem lub niewłaściwych i nie ponosi odpowiedzialności karnej.

 Zawartość zestawu

Odbiornik



Antena VHF



Obroża




Bateria



Elektrody



Izolatory



Śrubokręt



Adapter ładowarki



Przewód ładowarki odbiornika



Smycz na szyję



Przewód ładowarki obroży



Instrukcja obsługi



Warunki gwarancji

1. Zakres gwarancji

Importer 4wild.eu udziela gwarancji na produkt w przypadku wystąpienia wad produkcyjnych lub materiałowych na okres 24 miesiące od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie i ujawnione podczas jego prawidłowego użytkowania.

2. Wyłączenia z gwarancji

Gwarancją nie są objęte: elementy eksploatacyjne, w szczególności paski / obroże, naturalne zużycie materiałów wynikające z normalnego użytkowania, uszkodzenia powstałe podczas transportu do kupującego, uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania lub zdarzeń losowych, w tym w szczególności ugryzienia, złamania, uderzenia, wyrwania elementów konstrukcyjnych (np. D-ringów), użycia nadmiernej siły, uszkodzenia wynikające z działania czynników zewnętrznych.

3. Okres obowiązywania gwarancji

Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez kupującego. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu lub prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.

4. Gwarancja na akumulator

Gwarancja nie obejmuje naturalnego spadku pojemności akumulatora wynikającego z jego eksploatacji. Na akumulator udzielana jest gwarancja na okres 6 miesięcy od daty zakupu.

5. Wyłączenie odpowiedzialności producenta

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:

- a) nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją
- b) niewłaściwego użytkowania produktu
- c) niewłaściwego przechowywania lub konserwacji
- d) ingerencji osób nieupoważnionych
- e) napraw wykonywanych bez wiedzy lub zgody producenta
- f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe)

6. Ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku braku pełnej płatności za produkt, zakupu produktu w ramach wyprzedaży lub promocji (chyba że regulamin promocji stanowi inaczej).

7. Procedura reklamacyjna

W celu rozpatrzenia reklamacji użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia wady produktu, przedstawienia dowodu zakupu, umożliwienia producentowi oceny zasadności reklamacji, dostarczenia produktu w stanie umożliwiającym jego weryfikację. Niedopuszczalne jest: samodzielne dokonywanie napraw, zlecanie napraw osobom trzecim bez zgody producenta. W takich przypadkach roszczenia gwarancyjne wygasają.

8. Rozpatrzenie reklamacji

W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się – według własnego uznania – do: naprawy produktu, wymiany wadliwego elementu, wymiany produktu na nowy egzemplarz wolny od wad.

9. Wymagania dotyczące produktu

Produkt przekazywany do reklamacji musi być czysty i przygotowany do oceny technicznej. Dział reklamacji ma prawo odmówić przyjęcia produktu niespełniającego podstawowych standardów higieny. Jeżeli pasek (obroża) nie podlega reklamacji, nie należy go dołączać do przesyłki.

10. Wysyłka reklamacyjna

Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Zaleca się wykorzystanie oryginalnego opakowania (nie jest to warunek konieczny). Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki.

11. Transport i dostawa

Kupujący wybiera dogodną formę wysyłki oraz przewoźnika, uwzględniając dostępność usług oraz poziom zabezpieczenia przesyłki.

12. Podstawa prawna

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

13. Postanowienia końcowe

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w związku z rozwojem produktu.

Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie niniejszego dokumentu (instrukcji i karty gwarancyjnej) bez zgody 4wild.eu jest zabronione.



4wild.eu

eSEEK®

Dziękujemy za zakup lokalizatora GPS eSEEK. Niniejsza instrukcja obsługi stanowi szczegółowe wprowadzenie do produktu. Przed użyciem prosimy o jej uważne przeczytanie i zachowanie na przyszłość. Produkt może ulec zmianie bez powiadomienia. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub straty spowodowane przez użytkownika nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi.